Правила эксплуатации

Перед упаковкой снять переднее колесо, переднее крыло, ЛЕВУЮ педаль, опустить или снять седло.

Педаль можно ввернуть в шатун с внутренней стороны.

Руль повернуть, снятое колесо прикрепить к раме справа эспандерной резинкой. Перья вилки вставить в карман

Ввиду отсутствия смягчающих прокладок обращайтесь с велосипедом в чехле бережно, не бросайте.

Мешочек для упаковки чехла (в комплекте) можно надеть и зафиксировать на ручку руля.